

NEW

OMRON

# ピッキングセンサ

## 形F3W-D

小型で相互干渉に強く、  
各種部品などの  
ピッキング用途に最適です。

この商品は、品質システムの国際規格ISO9001および環境管理システムの国際規格ISO14001の認証を取得したオムロン綾部工場で生産されています。




好きな表示モードが選択可能

点 灯

点 滅

往復点灯

交差点灯



外付けのピッキング指示灯を接続できます。


形F3W-D052 P




指示灯

## アプリケーション


組みつけ部品の指示・取り出し確認



部品取り出し指示・確認



ユニワイヤ直結型タイプではピッキングシステムの省配線化が可能  
ユニワイヤインターフェースユニット1台に最大64セットのピッキングセンサが接続可能。



## 特長

小型で相互干渉に強く、  
各種部品などのピッキング用途に最適

検出距離 3 m

好きな表示モードが選択可能  
(点灯/点滅/往復点灯/交差点灯)

- 6個のLEDで 明るさ抜群
- 表示スピード SLOW/FAST (低速/高速) が選択可能

外づけのピッキング指示灯を接続可能



ピッキングセンサに直接接続して、見やすい場所へ取り付けられます。

種類 / 標準価格

( 印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先会社にお問い合わせください。)

本体

赤外光

検出方式	形状	接続方式 (コード長)	検出距離	光軸		検出幅 (mm)	出力タイプ	外付け 表示灯	形式	標準価格 (¥)
				ピッチ	数					
透過形		コード引き出し タイプ(5m)	 3m	25mm	5	100	NPN オープン コレクタ		形F3W-D052A *2	34,500
		可						形F3W-D052AP *2	38,000	
								形F3W-D052B *2	35,000	
		可						形F3W-D052BP *2	38,500	
		ユニワイヤ システム 直結型 *1						形F3W-D052U	39,000	
							可	形F3W-D052UP	42,500	

\* 1. ユニワイヤシステムとはNKE株式会社と黒田精工株式会社が共同で開発した省配線システムです。


\* 2. PNPタイプも準備しております。形式はコード引き出しタイプの「A」「C」に、コネクタ中継タイプの「B」「D」になります。(例：形F3W-D052C)

アクセサリ(別売)

取り付け金具

形状	形式	標準価格 (¥)	数量	備考
	形F39-L10	800	2個	L字形 取り付け金具 取り付け ねじ付属
	形F39-L11	800	2個	平形 取り付け金具 取り付け ねじ付属



保護金具

形状	形式	標準価格(¥)	数量
	形F39-L12	1,500	1個


Y字形ジョイント プラグ/ソケット(両側コネクタ)

形状	全長	形式	標準価格 (¥)	数量
	2m	形XS2R-D526 -S001-2	4,250	1個
	5m	形XS2R-D526 -S001-5	4,850	1個


NKE株式会社製ユニワイヤシステム周辺機器


種類	形状	形式	備考
形C200Hシリーズ/ CS1用ユニワイヤ インターフェース ユニット		形OMC02-HUW -Z285	対象プログラブル コントローラ 形C200H/HS 形C200HE/G/X 形CS1
1点 DC入力ユニット		形L6S-H1F2O -Z285	小点数分散 ユニット
2点 DC入力ユニット		形L6S-H2F2O -Z285	
1点トランジスタ 出力ユニット		形L6P-H1B2O -Z285	
2点トランジスタ 出力ユニット		形L6P-H2B2O -Z285	
1点DC入力/ 1点トランジスタ 出力ユニット		形L6X-H2FB2O -Z285	

ユニワイヤ直結型周辺機器

種類	形状	形式	標準価格 (¥)	数量	備考
フラット ケーブル		形SCA1 -4F10	18,000	1個	4×0.75mm <sup>2</sup> 100m
延長用 圧接コネクタ		形SCN1 -TH4E	270	1個	
T分岐 圧接コネクタ		形SCN1 -TH4	270	1個	

Y字形ジョイント プラグ/ソケット コードなし

形状	形式	標準価格 (¥)	数量	備考
	形XS2R-D526 -S003	2,700	1個	接続コード ・両側コネクタ 形XS2Wシリーズ ・片側コネクタ 形XS2Fシリーズ 4芯タイプ

種類	形状	形式	備考
脱着形T分岐 圧接コネクタ		形MAF-S407FO	形MAF-S407FO/ FEO用プラグ
	エンド用	形MAF -S407FEO	
	プラグ	形MAF-P405CO	

注. ご購入についてはNKE株式会社営業窓口まで  
お問い合わせください。➡P.4

F3W-D ピッキングセンサ

仕様 / 定格

検出方式		透過形		
項目	形式	形F3W-D052A( P ) *1	形F3W-D052B( P ) *1	形F3W-D052U( P ) *1
検出距離		3m( LONGモード : 1 ~ 3m、SHORTモード : 0.05 ~ 1m スイッチ切替 ) 出荷時はSHORTモード		
光軸ピッチ		25mm		
光軸数		5光軸		
検出幅		100mm		
標準検出物体		35mm以上の不透明体		
光源( 発光波長 )		赤外発光ダイオード( 860nm )		
電源電圧		DC12 ~ 24V ± 10% リップル( p-p )10%以下		DC24V ± 10% リップル( p-p )10%以下 ( ユニワイヤシステムにより供給、別電源也可 )
消費電力		投光器 : 0.6W以下、受光器 : 0.7W以下		投・受光器 : 各0.6W以下
制御出力		負荷電源電圧DC30V、負荷電流100mA以下( 残留電圧1V以下 ) NPNオープンコレクタ出力 入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式		伝送出力 ( 出力アドレスはSW3制御出力 アドレス設定スイッチにより設定 )
ピッキング指示入力		有接点または無接点入力によるオープンコレクタ 点灯入力電圧 : 0 ~ 2V 消灯入力電圧 : オープン( 漏れ電流0.1mA以下 )		伝送入力 ( 入力アドレスはSW2指示入力 アドレス設定スイッチにより設定 )
保護回路		電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能( 周波数切替スイッチ方式 )		
応答時間		動作・復帰 : 各10ms以下		動作・復帰 : 各39ms( 64bit )/ 各66ms( 128bit )/各120ms( 256bit )以下 *2
表示灯	受光器	動作表示灯( 橙色 )、安定入光表示灯( 緑色 )、ピッキング表示灯( 橙色 )灯、ユニワイヤ直結型には伝送表示灯( 橙色 ) *3 電源表示灯( 緑色 )、異周波表示灯( 緑色 )、ピッキング表示灯( 橙色 )灯、ユニワイヤ直結型には伝送表示灯( 橙色 ) *3		
	投光器			
周囲温度		動作時 : - 10 ~ + 55 、保存時 : - 25 ~ + 70 ( ただし、氷結、結露しないこと )		
周囲湿度		動作時・保存時 : 各35 ~ 85%RH( ただし、結露しないこと )		
絶縁抵抗		20M 以上 DC500Vメガにて )		
耐電圧		AC1,000V 50/60Hz 1min		
振動( 耐久 )		10 ~ 50Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h		
衝撃( 耐久 )		500m/s <sup>2</sup> X、Y、Z各方向 3回		
保護構造		IEC60529規格 IP6X 操作カバーを閉めた状態にて )		
接続方式		コード引き出しタイプ ( 標準コード長5m ) *4	コネクタ中継タイプ( 標準コード長2m ) *4 ( M12、5極コネクタ )	コード引き出しタイプ ( 標準コード長2m )
質量	梱包状態	約360g	約230g	約220g
材質	ケース・表示窓	ABS		
	レンズ部	アクリル		
	操作カバー	ナイロン( PA6 )		
付属品		取扱説明書		

\*1. 形F3W-D052 Pタイプは投光器に下表の外部ピッキング表示出力線を持ちます。

項目	形式	形F3W-D052AP、形F3W-D052BP、形F3W-D052UP
接続方式		コード引き出し( 標準コード長300mm )
電気仕様		出力電流 : 50mA以下 出力電圧 : センサ電源電圧固定

- \*2. 応答時間には伝送遅れ時間を含む。
- \*3. 伝送表示灯の表示状態は、バス伝送状態を表します。
- \*4. コード長は下記の長さも用意しています。  
標準価格は別途お問い合わせください。  
形F3W-D052A( P ) : 2m、7m  
形F3W-D052B( P ) : 1m、3.5m

NKE株式会社製ユニワイヤインターフェース仕様 / 定格

項目	形式	形OMC02-HUW-Z285
伝送方式		双方向時分割多重伝送方式
同期方式		ビット同期方式
伝送手順		ユニワイヤ・プロトコル
伝送速度		7.35kbps( Z12 )
伝送距離		幹線100m + 支線20m
伝送遅れ		128点 : 66ms以下、256点 : 120ms以下
接続方式		マルチドロップ方式
I/O点数		128点/256点
接続台数		ピッキングセンサ : 64セット
接続ケーブル		幹線のD、Gライン : 2mm <sup>2</sup> 以上 支線 : 0.75mm <sup>2</sup> フラットケーブル

注. ユニワイヤインターフェースについてのお問い合わせ先

- NKE株式会社  
営業窓口  
東京営業所 〒110-0016 東京都台東区台東2丁目12-2  
( 不二DICビル )  
TEL ( 03 ) 8833-5330 FAX ( 03 ) 8833-5350  
大阪営業所 〒550-0013 大阪市西区新町1丁目2-13( 新町ビル )  
TEL ( 06 ) 6538-7136 FAX ( 06 ) 6538-7138  
名古屋営業所 〒460-0026 名古屋市中区伊勢山2丁目13-22  
( ITOHビル )  
TEL ( 052 ) 822-3481 FAX ( 052 ) 822-3483  
京都営業所 〒612-8487 京都市伏見区羽東師菱川町336-1  
TEL ( 075 ) 924-3293 FAX ( 075 ) 924-3290  
フリーダイヤル TEL 0120-77-2018

出力段回路図


出力形態	形式	出力トランジスタの動作状態	タイムチャート	モード切替スイッチ	出力回路
NPNオープンコレクタ出力	形F3W-D052A 形F3W-D052AP 形F3W-D052B 形F3W-D052BP	しゃ光時ON (1光軸以上しゃ光時ON 全光軸入光時OFF)		D・ON (DARK ON)	<p>*1. 一点鎖線内は形F3W-D052AP-L/BP-Lのみ *2. 内の数字は外部ピッキング表示出力のピンNo.を示します。 注. 内の数字は、コネクタ中継タイプのピンNo.を示します。</p> <p>ピッキング指示入力とピッキング表示灯および外部ピッキング表示出力の関係は下記の通りで、SW1ピッキング表示モード切替で全点灯、全点滅、往復点灯、交差点灯のいずれかを選択。 また外部ピッキング表示の点灯、点滅も選択できます。</p> <p>ピッキング指示入力      オープン 0V</p> <p>ピッキング表示灯( 橙 )      点灯 消灯</p> <p>外部ピッキング表示出力      ON OFF</p>
		入光時ON (全光軸入光時ON 1光軸以上しゃ光時OFF)		L・ON (LIGHT ON)	
ユニワイヤ伝送出力	形F3W-D052U 形F3W-D052UP	しゃ光時ON (1光軸以上しゃ光時ON 全光軸入光時OFF)		D・ON (DARK ON)	<p>*1. 一点鎖線内は形F3W-D052UP-Lのみ *2. 内の数字は外部ピッキング表示出力のピンNo.を示します。</p> <p>ピッキング指示入力とピッキング表示灯および外部ピッキング表示出力の関係は下記の通りで、SW1ピッキング表示モード切替で全点灯、全点滅、往復点灯、交差点灯のいずれかを選択。 また外部ピッキング表示の点灯、点滅も選択できます。 指示入力アドレスはSW2により設定します。</p> <p>ピッキング指示入力 (伝送入力)      ON OFF</p> <p>ピッキング表示灯( 橙 )      点灯 消灯</p> <p>外部ピッキング表示出力      ON OFF</p>
		入光時ON (全光軸入光時ON 1光軸以上しゃ光時OFF)		L・ON (LIGHT ON)	




## 特性データ(代表例)

### 平行移動特性


#### LONGモード




#### SHORTモード



### 横方向移動特性




### 縦方向移動特性




### 角度特性


#### LONGモード：アオリ方向




#### SHORTモード：アオリ方向




#### LONGモード：回転方向




#### SHORTモード：回転方向



### 投光器角度特性



### 受光器角度特性



## 正しくお使いください

### ⚠ 警告

**プレス機、安全装置またはその他の人体保護用の安全装置としてはご使用できません。**



- (1) プレス機械、シャー、ロール機械、紡績装置、製綿機械、ロボットなどにおいて、作業者の手、その他の身体の保護を目的とした安全装置としてはご使用できません。
- (2) 本製品は安全性にかかわらない、作業者の領域内への侵入、位置の定まらないワークの検出用途に使用されることを意図していません。
- (3) 本製品を使用し、海外へ輸出される場合、海外の「法律」ならびに「製造物責任」に関わる問題が発生した場合につきましては、当社はその責を負いかねますのでご了承ください。

### ⚠ 注意

形F3W-Dを隣接して使用される場合は、相互干渉による誤動作を避けるため、必ず「相互干渉防止について」を守ってください。➡P.7

### お願い

安全確保のために以下の各項目の内容を必ず守ってください。

#### 配線時

##### 電源電圧について

- ・使用電圧範囲を超えて使用しないでください。使用電圧範囲以上の電圧を印加したり、または直流電源タイプのセンサに交流電源(AC100V)を印加すると、破裂したり、焼損する恐れがあります。

##### 負荷短絡について

- ・負荷を短絡させないでください。破裂したり焼損する恐れがあります。

##### 誤配線について

- ・電源の極性など、誤配線をしないでください。破裂したり焼損する恐れがあります。

##### 負荷なし接続について

- ・負荷なしで電源を直接接続すると内部素子が破裂したり、焼損する恐れがありますので、負荷を入れて配線してください。

##### 使用環境


- ・引火性・爆発性ガスの環境では使用しないでください。
- ・水中では使用しないでください。
- ・製品の分解・修理・改造をしないでください。
- ・設置や交換作業の前には、必ずシステムの電源を切ってください。

## 正しくお使いください


### 正しい使い方

#### 各部の名称

##### NPNオープンコレクタ出力タイプ



##### ユニワイヤ直結型タイプ



#### 設計時

##### コードについて

- コード引っ張り強度はコード引き出しタイプ、コネクタタイプとも50N以下としてください。

##### 高圧線との区別(配線方法)について

- 高圧線、動力線と光電スイッチの配線が同一配管、あるいはダクトで行われると誘導を受け、誤動作あるいは破損の原因となる場合がありますので、別配線または、単独配管での使用を原則としてください。

##### 電源投入時の動作について

- 電源を入れてから光電スイッチが検出可能となる時間は100msですので、後続の機器は電源投入後100ms以降にてご使用ください。負荷と光電スイッチが別電源に接続されている場合は必ず光電スイッチの電源を先に投入してください。

##### 電源について

- 市販のスイッチングレギュレータをご使用の際はFQ(フレーム・グランド端子)およびG(グランド端子)を接地してお使いください。接地されませんと、スイッチングノイズにて誤動作することがありますので、ご注意ください。

#### 相互干渉防止について

##### センサ2セットの相互干渉防止

周波数切替スイッチで、お互いのセンサの周波数を異なる設定としてください。(設定方法 → P.8 参照)

相互干渉防止機能をご使用にならないとき(同周波数設定のセンサ間では)他の投光器の光により、入光となる誤動作が発生しますのでご注意ください。


また、他形式の光電センサとの相互干渉は、相互干渉防止機能では防止できません。

##### センサ3セット以上の相互干渉防止

センサ3セット以上を隣接してご使用になられる場合、相互干渉で誤動作が発生する恐れがあります。相互干渉を回避する方法として下記の方法を実施し、相互干渉の有無をご確認ください。


- 距離(感度)設定がLONGのときは、干渉光による影響を受けやすくなります。セットとなる投・受光器間の距離が1m以内でご使用になられる場合、SHORT設定でご使用ください。
- 隣接する同周波数設定のセンサを干渉しない距離 $\ell_1$ 、 $\ell_2$ 〔= 平行移動特性範囲(→ P.6)の約1.5倍以上〕だけ離してご使用ください。

##### 【上下に並べる場合(上下配置)】 【左右に並べる場合(並列配置)】



- 他の同周波数設定の投光器からの光が入らないように、しゃ光板などを設置ください。(図1)

また、隣接する壁面や床面などからの反射により、しゃ光板を迂回する場合がありますので反射光も、さえぎるように、しゃ光板を設置してください。(図2)



(図1)

(図2)

正しくお使いください

正しい使い方

設定方法

NPNオープンコレクタ出力タイプ

SW1 モード切替について

投光器

SW1	内容	OFF(左 X <input type="checkbox"/> )	ON(右 X <input type="checkbox"/> )
<div><div>1 <input type="checkbox"/> O</div><div>2 <input type="checkbox"/> N</div><div>3 <input type="checkbox"/></div><div>4 <input type="checkbox"/></div><div>5 <input type="checkbox"/></div><div>6 <input type="checkbox"/></div></div>	1 FLASH PATTERN (ピッキング表示モード切替)	下表参照 *3	
	2		
	3 FLASH TIME *1 (ピッキング表示灯点灯スピード切替)	SLOW(低速)	FAST(高速)
	4 EXT FLASH PATTERN (外部ピッキング表示モード切替) *4	点灯	点滅
	5 NC		
	6 FREQUENCY(周波数切替) *2	A( A周波 )	B( B周波 )

受光器

SW1	内容	OFF(左 X <input type="checkbox"/> )	ON(右 X <input type="checkbox"/> )
<div><div>1 <input type="checkbox"/> O</div><div>2 <input type="checkbox"/> N</div><div>3 <input type="checkbox"/></div><div>4 <input type="checkbox"/></div><div>5 <input type="checkbox"/></div><div>6 <input type="checkbox"/></div></div>	1 FLASH PATTERN (ピッキング表示モード切替)	下表参照 *3	
	2		
	3 FLASH TIME *1 (ピッキング表示灯点灯スピード切替)	SLOW(低速)	FAST(高速)
	4 動作モード切替	D・ON	L・ON
	5 検出距離(感度)切替	LONG (1~3m)	SHORT (0.05~1m)
	6 FREQUENCY(周波数切替) (形F3W-D052U のみ) *2	A( A周波 )	B( B周波 )

- \*1. ピッキング表示モードの全点滅/往復点灯/交差点灯および外部ピッキング表示モードの点滅スピードを切替えることができます。点滅スピードは表示モードにより異なります。
- \*2. 相互干渉防止機能  
周波数切替スイッチにより、投光周波数をA、Bの2種に切替えることができます。2台のセンサの投光周波数を異なる設定にすることにより、お互いの光による誤動作を防止することができます。
- \*3. SW1 ピッキング表示モード切替

SW1	SW1-1	SW1-2	点灯モード
<div><div>1 <input type="checkbox"/> O</div><div>2 <input type="checkbox"/> N</div><div>3 <input type="checkbox"/></div><div>4 <input type="checkbox"/></div><div>5 <input type="checkbox"/></div><div>6 <input type="checkbox"/></div></div>	OFF	OFF	全点灯 (6つの表示灯すべてが点灯状態になります)
	ON	OFF	全点滅 (6つの表示灯がすべて同時に点滅します)
	OFF	ON	往復点灯 (2つの表示灯が上下上と往復点灯します)
	ON	ON	交差点灯(表示灯が真ん中を中心に 伸び縮みするように点灯します)

・ 往復点灯モード

表示の推移 →

○ 消灯    ● 点灯

LED1 ●●●●●●○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○●●●●●●

LED2 ○●●●●●○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○●●●●●●

LED3 ○○○○●●●●○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○●●●●●●

LED4 ○○○○●●●●○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○●●●●●●

LED5 ○○○○●●●●○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○●●●●●●

LED6 ○○○○●●●●○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○●●●●●●

・ 交差点灯モード

表示の推移 →

LED1 ○●●●●●●●○○○○○○○○○○○○○○○○○○●●●●●●

LED2 ○○○○●●●●○○○○○○○○○○○○○○○○○○●●●●●●

LED3 ○○○○●●●●○○○○○○○○○○○○○○○○○○●●●●●●

LED4 ○○○○●●●●○○○○○○○○○○○○○○○○○○●●●●●●

LED5 ○○○○●●●●○○○○○○○○○○○○○○○○○○●●●●●●

LED6 ○●●●●●●●○○○○○○○○○○○○○○○○○○●●●●●●

\*4. 形F3W-D052 P-L(投光器)のみ

ユニワイヤ直結型タイプ

アドレス設定について

SW2(投光器、受光器)にピッキング指示入力アドレスを設定します。

SW3(受光器)に制御出力アドレスを設定します。

- ON側に設定したスイッチのアドレス数の総和が設定アドレスとなります。  
(右図のアドレスは22)
- 対で使用する投光器、受光器のピッキング指示入力アドレスは必ず同じ数字にしてください。

SW2、SW3	アドレス数
1 <input type="checkbox"/> O	- 1
2 <input type="checkbox"/> N	- 2
3 <input type="checkbox"/>	- 4
4 <input type="checkbox"/>	- 8
5 <input type="checkbox"/>	- 16
6 <input type="checkbox"/>	- 32
7 <input type="checkbox"/>	- 64
8 <input type="checkbox"/>	- 128

伝送状態について

伝送表示灯の表示状態は、バス伝送状態を表します。

点滅：正常、点灯または消灯：伝送異常

また、ピッキング表示灯が1灯のみ点滅している状態も伝送異常を表します。

重みについて

ユニワイヤシステム上における形F3W-D052Uの重みは、投光器と受光器の1対でターミナル1台分となります。

IDについて

IDの設定は、投光器と受光器、個々に設定されます。

投光器...ピッキング指示入力アドレス設定値がIDアドレスになります。

受光器...制御出力アドレス設定値がIDアドレスになります。

注. IDとは断線位置検出のための認識番号です。

電源について

遠隔部分での電源電圧降下には、ローカル電源方式(別電源)を考慮してください。

配線時

接続について

- 通電前に電源電圧が最大電圧以下であることを確認してください。
- 同期線は必ず接続してください。
- コードの延長は0.3mm<sup>2</sup>以上の線を用い、100m以下としてください。〔形F3W-D052A(P)/形F3W-D052B(P)の場合〕
- コネクタ内部に金属くずなどが入らないように、特に配線作業時に注意してください。
- 誤配線は機器に損傷を与えることがあります。また、コネクタや電線が外れないよう、コード長さや配置に配慮してください。
- 操作カバーは必ず閉じた状態でご使用ください。
- モード切替スイッチを過大な力で操作しますと破損することがあります。5N以下で操作ください。

コードについて

曲げ半径は25mm以上となるようにしてください。




## 正しくお使いください

### 正しい使い方

#### 取り付け時

##### 取り付けについて

- ・ピッキングセンサの指向角内に太陽光や蛍光灯、白熱ランプなどの強い光線が入らないように設置してください。
- ・ピッキングセンサを取りつける際、ハンマーなどでたたきますと、内部構造が損なわれます。
- ・投光器、受光器ともコードの引き出し方向は同一方向にして設置してください。(下図参照)




- ・本体取り付け時はM4ねじを使用してください。
- ・ケース取り付け時、締めつけトルクは1.2N・m以下にしてください。

##### 壁面・床からの反射について

- ・下記のように設置されますと床面からの反射光により、しゃ光できないことがあります。また、側面にある壁などの場合も同様です。事前に検出物体がある状態で正常に動作するか、ご確認ください。

#### 側面図

#### 上面図




##### M12コネクタについて

- ・コネクタの挿抜は必ず電源を切ってから行ってください。
- ・コネクタの挿抜は必ずコネクタカバー部を持って行ってください。
- ・固定具は必ず手で締めてください。プライヤなどを使用されますと破損の原因になります。
- ・締めつけが不十分ですと振動でゆるむことがあり、保護構造が保てなくなります。

#### 調整時

##### 動作表示/安定表示について

- ・下図は受光レベルに応じた表示灯の状態を示しております。
- ・入光状態時に安定表示灯が点灯するように設置してください。



\* 安定入光領域に設定すれば、設置後の環境変化(温度・電圧・ほこり・設定ズレなど)に対しても、より信頼性が高くなります。  
安定入光領域が得られない用途では、環境変化にご注意ください。

#### 設置環境

下記の設置場所では使用しないでください。

- ・直射日光が当たる場所
- ・湿度が高く、結露する恐れのある場所
- ・腐食性ガスのあるところ
- ・本体に直接、振動や衝撃が伝わる場所

#### その他

##### 清掃について

- ・有機溶剤は、製品表面を溶かしますので、避けてください。
- ・清掃は柔らかい乾いた布で行ってください。

## 外形寸法 (単位: mm)

CADファイルのマークは、この商品の外形寸法の入ったCADファイル名を表しています。  
CADデータは、オムロン インターネットホームページ <http://www.omron.co.jp/ib-info/cad/index.htm> からダウンロードできます。

### 本体

#### 形F3W-D

#### 投光器

形F3W-D052A(P)-L


形F3W-D052B(P)-L

形F3W-D052U(P)-L

#### 形F3W-D052 P-Lの場合




#### 形F3W-D052B(P)-Lの場合



形F3W-D052A(P)-Lの場合  
ピニル絶縁丸形コード  
4 4芯  
(導体断面積: 0.2mm<sup>2</sup>/絶縁体径: 1.1mm)  
標準長さ5m

形F3W-D052U(P)-Lの場合  
ピニル絶縁丸形コード  
4 4芯  
(導体断面積: 0.3mm<sup>2</sup>/絶縁体径: 1.2mm)  
標準長さ2m



#### 取り付け穴加工寸法

形式	CADファイル
形F3W-D052A-L	F3W_31
形F3W-D052B-L	F3W_33
形F3W-D052U-L	F3W_34
形F3W-D052AP-L	F3W_36
形F3W-D052BP-L	F3W_37
形F3W-D052UP-L	F3W_38


#### 受光器

形F3W-D052A(P)-D

形F3W-D052B(P)-D


形F3W-D052U(P)-D

#### 形F3W-D052B(P)-Dの場合



形F3W-D052A(P)-Dの場合  
ピニル絶縁丸形コード  
4 5芯  
(導体断面積: 0.2mm<sup>2</sup>/絶縁体径: 1.1mm)  
標準長さ5m

形F3W-D052U(P)-Dの場合  
ピニル絶縁丸形コード  
4 4芯  
(導体断面積: 0.3mm<sup>2</sup>/絶縁体径: 1.2mm)  
標準長さ2m



#### 取り付け穴加工寸法

形式	CADファイル
形F3W-D052A(P)-D	F3W_30
形F3W-D052B(P)-D	F3W_32
形F3W-D052U(P)-D	F3W_35

### 外形寸法（単位：mm）

**CADファイル**のマークは、この商品の外形寸法の入ったCADファイル名を表しています。

CADデータは、オムロン インターネットホームページ(<http://www.omron.co.jp/ib-info/cad/index.htm>)からダウンロードできます。


アクセサリ(別売)

取りつけ金具  
形F39-L10(L字形)




材質：鉄(  $t = 2\text{mm}$  )

取りつけねじ付属



CADファイル	F39_01
---------	--------

取り付け金具装着時(形F3W-D052A-Dの例)




取りつけ金具  
形F39-L11(平形)




材質：鉄(  $t = 2\text{mm}$  )

取りつけねじ付属



CADファイル	F39_02
---------	--------

取り付け金具装着時(形F3W-D052A-Dの例)




保護金具  
形F39-L12(受光器)



材質：鉄(  $t = 1.6\text{mm}$  )


取りつけねじ付属



CAD	F39_03( 受光器 )
ファイル	F39_04( 投光器 )

注. 投光器は受光器の左右対象になります。

保護金具取り付け時(形F3W-D052A-Dの場合)





# F3W-D ピッキングセンサ



## 外形寸法 (単位: mm)

### アクセサリ (別売)

Y字形ジョイント プラグ/ソケット 両側コネクタ  
 形XS2R-D526-S001-2(L = 2,000mm)  
 形XS2R-D526-S001-5(L = 5,000mm)



Y字形ジョイント プラグ/ソケット コードなし  
 形XS2R-D526-S003



- 本誌に記載の標準価格はあくまで参考であり、確定されたユーザ購入価格を表示したものではありません。
- 本誌に記載の標準価格には消費税が含まれておりません。
- 本誌に記載されているアプリケーション事例は参考用ですので、ご採用に際しては機器・装置の機能や安全性をご確認の上、ご使用ください。
- 本誌に記載のない条件や環境での使用、および原子力制御・鉄道・航空・車両・燃焼装置・医療機器・娯楽機械・安全機器、その他人命や財産に大きな影響が予測されるなど、特に安全性が要求される用途への使用をご検討の場合は、定格・性能に対し余裕を持った使い方やフェールセーフ等の安全対策へのご配慮をいただくとともに、当社営業担当者までご相談いただき仕様書等による確認をお願いします。

## オムロン株式会社 営業統轄事業部

東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー14F (〒141-0032)

札幌支店 / 011-271-7821  
 東北支店 / 022-265-0571  
 東京支店 / 03-3779-9031  
 北関東営業部 / 048-647-7554  
 東京営業部 / 03-3779-9031  
 甲信支店 / 0263-32-6561  
 北陸支店 / 076-233-5000  
 名古屋支店 / 052-561-0167  
 静岡支店 / 054-253-6181  
 大阪支店 / 06-6282-2472  
 中四国支店 / 082-247-0228  
 九州支店 / 092-414-3211

仙台営業所 / 022-265-0571  
 秋田営業所 / 018-862-1316  
 山形営業所 / 023-631-0677  
 郡山営業所 / 024-933-2659  
 新潟営業所 / 0258-36-6364  
 宇都宮営業所 / 028-633-5424  
 高崎営業所 / 027-326-3456  
 大宮営業所 / 048-647-7554  
 水戸営業所 / 029-226-2355  
 取手営業所 / 0297-73-7091  
 千葉営業所 / 047-435-8521  
 東京営業課 / 03-3779-9031  
 立川営業所 / 042-524-6776  
 横浜営業所 / 045-411-7202  
 厚木営業所 / 046-223-1636  
 上田営業所 / 0268-23-1754  
 松本営業所 / 0263-32-6561  
 甲府営業所 / 055-233-6311  
 富山営業所 / 076-441-4391  
 金沢営業所 / 076-233-5000  
 沼津営業所 / 0559-62-7611  
 静岡営業所 / 054-253-6181  
 浜松営業所 / 053-453-6412  
 豊田営業所 / 0566-83-1105  
 名古屋南営業所 / 0562-48-9721  
 小牧営業所 / 0568-75-1171  
 四日市営業所 / 0593-51-7733  
 滋賀営業所 / 077-565-3498

京都営業所 / 075-211-5491  
 和歌山営業所 / 073-433-1405  
 神戸営業所 / 078-361-2511  
 岡山営業所 / 086-231-3201  
 福山営業所 / 0849-23-2824  
 広島営業所 / 082-247-0228  
 山口営業所 / 083-973-7860  
 高松営業所 / 087-851-7736  
 松山営業所 / 089-943-4194  
 小倉営業所 / 093-521-7431  
 福岡営業所 / 092-414-3211  
 熊本営業所 / 096-355-1611

制御機器についての技術的なお問い合わせは下記をご利用ください。  
 三島/TEL 0559-82-5000  
 東京/TEL 03-3493-7091 地区別に応じたいしますが、回線状況により他地区へ転送させて頂くことがあります。  
 大阪/TEL 06-6253-0471  
 電話番号をお確かめの上、正しくダイヤルしてください。  
 営業時間: 9:30 ~ 12:00 / 13:00 ~ 17:00  
 営業日: 土・日・祝祭日および年末年始・春期と夏期の休業日を除く

FAXによるお問い合わせは下記をご利用ください。  
 顧客サービスセンター お客様相談課 FAX 0559-82-5051

インターネットによるお問い合わせは下記をご利用ください。  
<http://www.omron.co.jp/ib-info/support/>

その他のお問い合わせ先  
 納期・価格・修理・サンプル・承認図は貴社のお取引先、または貴社担当オムロン営業員にご相談ください。

### インターネット情報サービス

オムロン制御機器の最新情報をご覧いただけます。  
 Industrial Webホームページ <http://www.omron.co.jp/ib-info/>

オムロン商品のご用命は